

**AUTOBLOCK**  
**EN 341A/12481 CE 0123**



Descensor com cupia trava antipânico para cordas de 9 a 13mm de diâmetro.

**Fabricante:** TASK  
**Nome do Produto:** AUTOBLOCK  
**Razão social:** W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA – ME  
**Cód.:** TD-0006  
**E.N.:** 341A/12481  
**CNPJ:** 10.967.528/0001-98

**CARACTERÍSTICAS**

Material: duralumínio  
 Cor: Preto Peso: 340 g  
 Sistema de trava antipânico.  
 Normativa: EN 341 A e EN 12842  
 Certificação: CE 0123

**RESISTÊNCIA**

Carga de trabalho de 150kg para 100mts de corda.

**APLICAÇÕES**

Operações de progressão vertical, sistemas de segurança e operações de resgate.

**PRECAUÇÕES**

**ATENÇÃO!** É indispensável o treinamento adequado antes do uso.

Leia atentamente esse manual antes de utilizar seu equipamento, pois contem informações necessárias sobre as formas corretas de utilização, bem como restrições, evitando assim, a utilização duvidosa. Trabalhos e resgate em altura são atividades de risco que podem causar ferimentos graves, e até mesmo levar à morte. É de sua responsabilidade aprender as técnicas apropriadas e as medidas de segurança. Caso não esteja preparado para utilizar esse equipamento, não use.

Apenas as formas de utilização descritas neste manual são consideradas corretas. Todas as outras formas de utilização possíveis devem ser consideradas PROIBIDAS. O usuário é responsável pelos riscos aos quais se expõe. Qualquer pessoa que não esteja em condições de aceitar tal responsabilidade, não devesse usar este produto. As características de segurança deste equipamento na entrega estão de acordo com as normas aplicadas em tal caso. Evitar qualquer tipo de torção provocada na utilização do equipamento.

**UTILIZAÇÃO**

O AUTOBLOCK deve ser utilizado em cordas de 9 a 13mm de diâmetro semi-estáticas do tipo A, certificadas EN 1891, NFPA 1983 e NBR 15986, não podendo ser usado em cabos de aço. Jamais deverá ser utilizado para uma finalidade para a qual não está projetado. Sobrecargas dinâmicas poderão provocar danos perigosos no equipamento ou na corda e isso pode afetar a segurança do usuário. Acione a trava para liberar e abrir o equipamento instalando a corda e observando seu sentido correto. Faça uma chave de freio completa antes do uso. Para iniciar a descida, desfaça a chave de freio completa verificando se não há torção entre os equipamentos (argola X mosquetões X AUTOBLOCK X CORDA). Carregue seu peso sobre o equipamento, ainda em chave de freio completa.

Faça um teste de funcionamento do equipamento. Pressione a alavanca com a mão esquerda de modo a obter a velocidade de descida desejada. O controle deverá ser feito pela mão direita. Caso queira interromper a descida basta soltar a alavanca com a mão esquerda (em caso de mau súbito) que o equipamento vai parar em conjunto com a chave de freio completa (mão direita). Em situações em que haja necessidade de permanecer na mesma posição durante um período maior, é aconselhável fazer uma chave de freio completa. Permita a subida pela corda sem alterar a posição do AUTOBLOCK.

**ALERTA!** Este equipamento de descida não é um dispositivo anti-queda. Para os trabalhos em altura, recomenda-se o uso do sistema de descida juntamente com uma segunda corda de segurança dotada de um dispositivo trava quedas.

**PLANO DE RESGATE**

Atividades de trabalhos, resgates e acesso por cordas envolvendo suspensão em um cinturão de segurança podem levar o usuário a complicações graves cardiovasculares, fisiológicas ou até a morte, conhecida como shock ortostático ou trauma de suspensão inerte, situação em que o trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança até o momento do seu resgate definitivo.

**ALERTA!** Desenvolver técnicas e planos de resgate para intervenção no caso de acidentes com usuários do equipamento.

**COMPATIBILIDADE**

Equipamentos que são compatíveis com o uso do AUTOBLOCK:  
 Ex: Conectores TASK, placas de ancoragens DOG PLATE e BEAR PLATE, TRIPÉ RESCUE SUPER II e SPIN.

**IMPORTANTE**

O AUTOBLOCK está catalogado como equipamento de segurança. Verificar que o uso deste equipamento não deverá acontecer de maneira isolada em um sistema de segurança e sim em conjunto com outros sistemas e que estes sejam corretos para o uso em trabalhos em altura, acesso por corda e resgates e além disso compatíveis entre eles e de acordo com as regras e normas vigentes.

**MANUTENÇÃO**

Este equipamento deverá passar por uma inspeção de rotina pelo usuário sempre antes de qualquer utilização. Durante sua utilização o usuário deverá estar atento quanto ao desempenho do equipamento. Substituir o equipamento sempre que sofrer uma forte queda, mesmo que nenhum defeito visual ou degradação aparente possa ser constatado por exame visual. Impactos provocados no equipamento poderão ocasionar uma diminuição da resistência

nominal do equipamento comprometendo seriamente o seu funcionamento. Substituir o equipamento sempre que surgirem sinais de corrosão ou desgaste em qualquer uma de suas partes.

O equipamento poderá ser lavado com água doce corrente utilizando um sabão neutro leve. Depois disso deverá ser enxaguado abundantemente e seco com um pano limpo não abrasivo. A secagem do equipamento deverá ser feita em local seco, ventilado e abrigado da luz solar ou qualquer outra fonte geradora de calor. Evite o contato do equipamento com água salgada, substâncias corrosivas ou produtos químicos incompatíveis com os materiais do equipamento. Contatos do equipamento com produtos químicos poderão provocar a sua contaminação ou de outros componentes durante a sua utilização ou transporte. Lubrificar as partes móveis com um lubrificante à base de silicone.

O AUTOBLOCK não poderá passar por nenhuma forma de manutenção fora das instalações da TASK ou autorizada formalmente por ela.

**ARMAZENAMENTO**

Retirar o equipamento da embalagem e conservá-lo em local fresco, enxuto e arejado. No ambiente não devem estar presentes substâncias corrosivas ou solventes, fontes de calor e não deve entrar em contato com

objetos pontudos ou cortantes que possam danificar o equipamento. Não guardar nunca um equipamento em zonas ou ambientes de alta concentração salina.

**VIDA ÚTIL**

A vida útil destes equipamentos não pode ser expressa em números exatos uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade e frequência de uso e, inclusive, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

**INSPEÇÃO**

O equipamento deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e funcionamento. Portanto deverá ser inspecionado periodicamente, antes e depois de cada utilização. As inspeções periódicas do equipamento deverão ser efetuadas a cada intervalo de 3 (três) meses a contar da sua primeira inspeção. Deverá ser feita por uma pessoa competente e capacitada para uma correta avaliação do equipamento e reconhecer qualquer indício de dano ou mal funcionamento que coloque em risco a sua utilização, ou a necessidade de manutenção ou até mesmo sua reposição.

**REPOSIÇÃO**

Equipamentos que devem ser substituídos: Depois de um impacto severo (queda);

Sinais de desgaste;  
 Apresentar sinais de corrosão.

**GARANTIA**

Este produto tem garantia de 3 anos contra defeito no material ou fabricação.

**LIMITE DA GARANTIA**

A garantia do equipamento é limitada, não incluindo as situações de desgaste normal, má utilização, modificações/alterações feitas no produto pelos usuários, danos devido à acidentes, casos de negligência relacionados à sua inspeção, manutenção, guarda e conservação e quanto às formas de utilização para as quais o equipamento não está destinado.

Qualquer dúvida ou problema de interpretação, entrar em contato imediatamente com o fabricante.

**OBSERVAÇÕES**

**MODELO:** \_\_\_\_\_

**LOTE:** \_\_\_\_\_

**DATA DE FABRICAÇÃO:** \_\_\_\_\_

**DATA DA 1ª UTILIZAÇÃO:** \_\_\_\_\_

**USUÁRIO:** \_\_\_\_\_

**COMENTÁRIOS:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


**INSPEÇÃO A CADA 3 MESES**

| DATA | OK | INSPETOR |
|------|----|----------|
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |
|      |    |          |




**MANUAL DE UTILIZAÇÃO**


### MEIA CHAVE DE FREIO




### CHAVE DE FREIO COMPLETA




### ATENÇÃO




### SISTEMA DE CAPTURA E PROGRESSÃO




### CARGA MÁXIMA 150 KG PARA 100M DE CORDA




### TORÇÃO



### CUIDADO!



### TRABALHOS COM CARGA



### SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES

